



My ストッカーへのコピーについて

- 本機の故障、誤動作または不具合により My ストッカーに記録できなかったファイル、消去したファイル、My ストッカー内の保存ファイルについては補償できません。
- コピー中に車のキースイッチを OFF にしたり、本機の電源を切ったり電源コードを抜いたり、本機に振動や衝撃を加えないでください。コピーしたファイルの消失、故障の原因となるおそれがあります。
- 本機にコピーしたファイルは SD カードに取り出すことはできません。
- 本機を車(12V)のバッテリー(付属のシガーライターコード(12V車対応))で使用し、My ストッカーの各機能を利用するには停車してください。
- 本機の My ストッカーへのコピーは音楽ファイル(MP3/WMA)、画像ファイル(JPEG)動画ファイル(MP4)のみです。プレイリストファイル(M3U/WPL)、ワンセグ録画番組などを本機にコピーすることはできません。
- コピーしたファイルは、個人として楽しむなどのほか、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 一度本機にコピーしたファイルを再びコピーした場合、SD カードに保存されているファイル名と異なったファイル名で保存されます。
- SD カード内のフォルダをコピーした場合、My ストッカー内に同じ名前のフォルダが存在するときは、そのフォルダへファイルがコピーされます。
- My ストッカーの空き容量がファイルの容量より少ない場合はコピーできません。不要なファイルを削除してください。
[]「コピーしたファイルを削除する」H-7
- My ストッカーを再生中に NAVI モードの SD カードを使用する操作(まっぶるコード(MGコード) / SD ルート / エコドライブ履歴保存 / 全書き出し / 全書き替え / 書き出し / 追加 / SD 地点取込 / バージョンアップ等)はできません。
- 動画ファイルコピー時の SD カード内の総ファイルリストは 3000 ファイルに制限されます。
- My ストッカーの使用状況を確認するには []「My ストッカー管理」H-5 をご覧ください。
- My ストッカーへのコピーの際に意図しない並べ替えが発生することがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。