









## お知らせ

- タイトル名／アーティスト名／フォルダ名／アルバム名は、全角14文字、半角28文字まで対応しています。  
※使用可能な文字につきましては、「フォルダ名／ファイル名使用可能文字」G-2をご覧ください。
- MP3／WMAファイルの再生と、プレイリスト(M3U／WPL形式)による再生\*ができます。  
\*印…プレイリストによる再生はSDカードのみとなります。  
「音楽ファイル(MP3／WMA)について」G-2  
「プレイリストファイル(M3U／WPL)について」G-5
- カメラ入力切り替え設定(N-10)／ビデオ入力切り替え設定(N-20)で“手動”を選択している場合、画面に  (カメラ) が表示されます。  (リヤビューカメラ／ビデオカメラ) の操作方法につきましては、「リヤビューカメラ映像にする」N-12／「ビデオ映像にする」N-22を参考にご覧ください。