

# 受信モードを切り替える

受信モード(ワンセグ受信モード、12セグ受信モード、ワンセグと12セグを切り替える放送自動切り替えモード)を切り替えることができます。


**1** 画面をタッチし、**次へ** をタッチする。

: 操作ボタン2が表示されます。




**2** **受信モード** をタッチする。

: ボタンをタッチすることにより



と切り替わります。



テレビ視聴

〔字幕表示を切り替える〕／〔受信モードを切り替える〕／〔バナーを表示する〕

## バナーを表示する

バナーを表示させ、番組情報を確認することができます。

**1** 画面をタッチし、**次へ** をタッチする。

: 操作ボタン2が表示されます。



**2** **表示切替** をタッチする。

: バナーが表示されます。

※バナー表示は約7秒間表示します。

