

miniB-CASカード(ICカード)のテストをする

miniB-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上経ってからB-CASカードテスト(ICカードテスト)を行ってください。

1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



2 **設定**をタッチする。

：設定画面が表示されます。



3 **B-CASテスト**をタッチする。

：B-CASカードテスト画面が表示されます。



テレビ視聴

(受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する) / (miniB-CASカードテスト)