

録画予約結果を見る

録画予約の結果または詳細を見ることができます。

1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



2 **録画予約結果**をタッチする。

：録画予約結果画面が表示されます。



(例) 録画予約結果画面



予約した時間中、正常に録画できた場合は○印、録画中に何らかの問題があり、一部あるいは全て録画できなかった場合は×印で表示します。


お知らせ

- 録画予約結果リストは登録件数が20件を超えると古いものから順に消去されます。
- ▲ / ▼ をタッチしてリストのページ戻し / ページ送り表示します。

■ 録画予約結果の詳細を見る場合

① 詳細情報を確認したいリストを選択しタッチする。

：詳細情報画面が表示されます。



② 表示を止めるには、**戻る**をタッチする。

3 設定を終わるには**戻る**をタッチして、表示させたい画面まで戻る。