


# 案内音声割込設定をする

音楽再生／テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／動画再生画面を表示中に、NAVIの音声案内を割り込ませることができます。

**1** **メニュー** → **設定** → **次へ** をタッチする。

 B-19

：サブメニュー画面が表示されます。


**2** **システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



**3** **音声割込／映像入力設定** をタッチする。

：音声割込／映像入力設定画面が表示されます。



**4** 案内音声割込を選択する。

■ 音声案内割込をする場合

① **する** をタッチする。

■ 音声案内割込をしない場合

① **しない** をタッチする。



**5** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。