

**お知らせ**

本機を車(12V車)のバッテリー(付属のシガーライターコード(12V車対応)で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停車した場合のみビデオ映像をご覧になることができます。(走行中は映像を表示することができません。)

「動作制限について」B-6

(例)ビデオ画面(走行中)



**1**

■ 映像入力切替(「加」 N-21 手順 5)で自動を選択している場合

① ビデオデッキ/ビデオカメラの電源を入れる。

: 自動でビデオデッキ/ビデオカメラ映像に切り替わります。

② ビデオデッキ/ビデオカメラの“再生”ボタンを押す。

: 映像が本機に映ります。

■ 映像入力切替(「加」 N-21 手順 5)で手動を選択している場合

□ NAVI/音楽再生画面を選択しているとき

1. 「加」をタッチし、ビデオデッキ/ビデオカメラの電源を入れる。

: ビデオデッキ/ビデオカメラ映像に切り替わります。

2. ビデオデッキ/ビデオカメラの“再生”ボタンを押す。

: 映像が本機に映ります。

(例)音楽再生画面



□ テレビ視聴/録画番組再生/画像再生/動画再生画面を選択しているとき


1. 画面をタッチし、「加」をタッチする。

: ビデオデッキ/ビデオカメラ映像に切り替わります。

2. ビデオデッキ/ビデオカメラの電源を入れ、“再生”ボタンを押す。

: 映像が本機に映ります。

(例)テレビ視聴画面



**お知らせ**

ビデオ映像を止めるには「加」 「ビデオ映像の表示を止める」N-23をご覧ください。