

## My ストッカー

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
“My ストッカーの空き容量が不足しています。全てのファイルをコピーできませんがよろしいですか？”	全てのファイルをコピーすると My ストッカーの空き容量が足りないとき。	My ストッカー内のファイルを削除して空き容量を増やす。 ※メッセージで <b>はい</b> を選択すると、My ストッカーの空き容量がコピーするファイルより少なくなるまでコピーされます。	H-7
“My ストッカーのフォルダにコピー可能なファイル数を超えています。これ以上コピーできません。”	My ストッカー内のコピー先のフォルダ内ファイル数が限界に達している。	My ストッカー内のコピー先のフォルダ内のファイルまたはコピー先フォルダを削除してください。	H-7
“My ストッカーにコピー可能な総ファイル数を超えています。これ以上コピーできません。”	My ストッカー内の総ファイル数が限界に達している。	My ストッカー内のファイルを削除してください。	H-7
“My ストッカーの空き容量が不足しています。これ以上コピーできません。”	My ストッカー内にファイルをコピーするための空き容量がないとき。	My ストッカー内のフォルダやファイルを削除して空き容量を増やしてください。	H-7