

ナビゲーション

情報	FM多重	受信番組設定	受信番組=交通番組(VICS)
		周波数設定	自動選局=ON プリセット選局=未設定
		VICS表示設定	一般道=ON 有料道=ON 駐車場=ON 規制=ON 渋滞無し=ON 渋滞混雑=ON 点滅=ON
軌跡		軌跡の記録スタート/ストップ=ストップ 軌跡保存データ=なし	

システム設定

画面の明るさ設定	明るさ自動調整=OFF 設定値=31 ※明るさ自動調整をONにすると最高輝度/最低輝度が表示されます。 最高輝度=31 最低輝度=5
操作設定	キー操作音=する カーソル表示=点灯 50音入力方式=50音
音声割込/映像入力設定	案内音声割込=する 映像入力選択=カメラ 映像入力切替=OFF
AV音声出力設定	FMトランスミッター=OFF ※FMトランスミッターをONにすると送信周波数とステレオ設定が表示されます。 送信周波数=76.0MHz 出力切替=ステレオ

画質調整(リャビューカメラ/ビデオ)

明るさ	31
コントラスト	16
色の濃さ	16
色合い	16

音量調整

音量=8(音楽再生・テレビ視聴・録画番組再生・動画再生)

テレビ視聴

エリア変更[地方]=自動
視聴エリア=東京
プリセット登録=登録済み(東京)
チャンネルリスト=登録済み(東京)
プリセットリスト=未登録
字幕表示=なし(オフ)

設定

表示設定

文字スーパー表示=第1言語
チャンネル表示=サービスch
時計表示=しない

各種設定

放送切替優先=ワンセグ優先
中継・系列局サーチ=自動

画像再生

表示設定	表示方法=画像のみ
	スライド間隔=3秒

ナビ中のAV同時動作

ナビ中のAV同時動作=する