

サブメニュー一覧について

- メニュー → 目的地  C-1



「次へ」を
タッチ
→
←
「前へ」を
タッチ



- メニュー → ルート  D-1



- メニュー → 情報  E-1



- メニュー → 設定  F-1



「次へ」を
タッチ
→
←
「前へ」を
タッチ

