

# 緯度・経度で地点を探す

見たい場所の緯度と経度を入力して地点を探すことができます。

**1** メニュー → 目的地 → 次へ をタッチする。

【図】B-19

：サブメニュー画面が表示されます。



**2** 緯度経度 をタッチする。

：緯度・経度(日本測地系)入力画面が表示されます。



**3** 数字をタッチして緯度・経度(日本測地系)を入力し、検索 をタッチする。

【図】「数字の入力方法について」B-40

：周辺の地図が表示されます。

※ 【閉】または地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。

再度設定メニューを表示させるには、 (設定)をタッチしてください。

**4** 現在地の地図画面に戻るときは、現在地に戻る をタッチする。

## お知らせ

- 入力した緯度と経度のデータが収録されていない場合は、地図は表示されず、メッセージが表示され入力画面に戻ります。
- 本機で表示している緯度・経度の座標数値は、日本測地系に基づくものとなっていますので、世界測地系に基づいた緯度・経度で検索すると異なる場所を表示する場合があります。