

選局する

交通情報を見るには、VICS放送局(☞ E-49)を受信してください。

また、一般情報を見るには、一般情報放送局(☞ E-51)を受信してください。選局には、
〔自動選局〕、〔手動選局〕、〔エリア選局〕の3つの方法があります。

お知らせ

受信した放送局をプリセット(保存)しておくと、後で呼び出すことができます。

☞ 「プリセット(保存)する」E-65

自動選局

自動選局に設定すると、受信中の電波が弱くなった場合、自動的に電波の強い周波数に切り替わります。

1 メニュー → 情報 → FM多重 をタッチする。

☞ B-19

：FM多重画面が表示されます。



2 周波数設定 をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

