

情報表示を止める

1 E-68手順 **1**、**2** に従って操作し、表示を止めたい項目（**駐車場**、**規制**、**渋滞無し**、**渋滞混雑**）をタッチする。

：表示灯が消灯し、マークや矢印が非表示となります。

2 表示を止めたい道路（**一般道**、**有料道**）をタッチする。

お知らせ

- 表示したい項目の表示灯を点灯させても、レベル3表示されない場合は、表示中の地域に情報がない、または表示中の縮尺がレベル3表示できない縮尺であることが考えられます。
- 情報が多い場合は、レベル3表示するまでに数秒かかることがあります。
- レベル3表示は、地図スクロール中はデータ処理のために消える場合がありますが、スクロールを止めると表示されます。
- 地図画面に交通情報（レベル3）を表示する場合は、E-54手順 **1**～**3** に従って **受信番組設定** を **交通番組（VICS）** に設定し、VICS放送局（**電** E-49）を受信してください。
電 「受信する情報（交通情報／一般情報）を選ぶ」E-54
電 「選局する」E-60

情報

〔VICS表示の設定をする〕

レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／しない”について

1 E-68手順 **1**、**2** に従って操作し、**点滅** をタッチする。

：表示灯が点灯し、レベル3の矢印表示が点滅します。

2 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

※ **戻る** をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

