









## お知らせ

- タイトル名／アーティスト名／フォルダ名／アルバム名は、全角14文字、半角28文字まで対応しています。  
※使用可能な文字につきましては、 「フォルダ名／ファイル名使用可能文字」G-2をご覧ください。
- MP3／WMAファイルの再生と、プレイリスト(M3U／WPL形式)による再生\*ができます。  
\*印…プレイリストによる再生はSDカードのみとなります。  
 「音楽ファイル(MP3／WMA)について」G-2  
 「プレイリストファイル(M3U／WPL)について」G-5
- カメラ入力切り替え設定( O-10)／ビデオ入力切り替え設定( O-20)で“手動”を選択している場合、画面に  カメラ (カメラ) が表示されます。  カメラ (リアビューカメラ／ビデオカメラ) の操作方法につきましては、 「リアビューカメラ映像にする」O-12／「ビデオ映像にする」O-22を参考にしてください。