

4

放送切替優先の設定をする。

各種設定画面

■ **ワンセグ優先** をタッチした場合

: 受信状態が悪くなった場合、優先的にワンセグに切り替えます。

■ **12セグ優先** をタッチした場合

: 受信状態が悪くなっても、できるだけ12セグを優先して受信します。

お知らせ

- 障害物などの影響により放送エリア内でも(ワンセグ/12セグともに)受信できない場合があります。
- ワンセグと12セグでは、放送内容が異なる場合があります。
- テレビメニューから設定するここでの設定は、受信モードを設定するのみで現在の受信モードを変更するわけではありません。現在の受信モードを変更したい場合は操作ボタン2(📺 J-4)の**受信モード**をタッチして行ってください。
- 工場出荷時はワンセグ優先に設定されています。

5

設定を終えるには **戻る** をタッチして、表示させたい画面まで戻る。