

# miniB-CASカード(ICカード)のテストをする

miniB-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上経ってからB-CASカードテスト(ICカードテスト)を行ってください。

**1** 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

: テレビメニュー画面が表示されます。



**2** **設定**をタッチする。

: 設定画面が表示されます。



**3** **B-CASテスト**をタッチする。

: B-CASカードテスト画面が表示されます。



テレビ視聴

(受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する) / (miniB-CASカードテスト)