

# 1 画面をタッチし、**メニュー** をタッチする。

: テレビメニュー画面が表示されます。



# 2 **録画予約** をタッチする。

: 録画予約一覧画面が表示されます。



テレビ視聴

録画予約

# 3 録画予約一覧のリストをタッチする。

: 録画予約登録画面が表示されます。

