

AUX機能を使う

別売のRCAコード(VIDEO用)映像入出力ケーブルと市販のRCAコード(AUDIO用)音声入出力ケーブルを使用すれば、市販のビデオデッキ／ビデオカメラなどの外部出力装置を利用した映像や音声を本機に入力することができます。

お知らせ

本機を車(12V車)のバッテリー(付属のシガーライターコード(12V車対応))で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけた場合のみ映像をご覧になります。(走行中は音声のみになります。)

AUXモード画面(走行中)(例)



1

本機に市販のビデオデッキ／ビデオカメラを接続する。

※接続の前に、本機および市販のビデオデッキ／ビデオカメラの電源を切ってください。

