


明るさ自動切り替え機能について

本機では、明るさセンサーで周囲の明るさを感知し、周囲の明るさに応じて、自動的に画面の明るさを変えます。



明るさセンサー受光部

お知らせ 明るさセンサーを布等で覆わないでください。明るさを感知できなくなります。

明るさ自動切り替え機能を使う

1 O-3手順**1**～**3**に従って操作し、明るさ自動調整の **ON** をタッチする。

明るさ自動切り替え機能を働かなくする

1 O-3手順**1**～**3**に従って操作し、明るさ自動調整の **OFF** をタッチする。
：周囲の明るさが変わっても、画面の明るさは変わらなくなります。