

リストより選択して再生する……………N-5

共通

0-1

明るさを調整する……………0-2

明るさ自動調整の最高輝度／最低輝度調整

について……………0-3

キー操作音の設定をする……………0-4

カーソル表示を変える……………0-5

50音入力方式設定をする……………0-6

音楽・画像の並び順を設定する……………0-7

画面消し設定をする……………0-8

自動で画面を消す……………0-8

□ (電源)で画面を消す……………0-9

再度、画面を表示する……………0-9

案内音声割込設定をする……………0-10

リビューカメラ映像を表示する……………0-11

カメラ入力切り換えの設定をする……………0-12

リビューカメラ映像にする……………0-14

リビューカメラ映像の表示を止める……………0-15

リビューカメラ映像の目安線を表示する……………0-16

リビューカメラ映像の目安線の調整をする……………0-17

リビューカメラの目安線の色について……………0-18

リビューカメラの画質調整をする……………0-19

画質を初期値に戻す……………0-20

ビデオ映像を表示する……………0-21

ビデオ入力切り換えの設定をする……………0-22

ビデオ映像にする……………0-24

ビデオ映像の表示を止める……………0-25

ビデオの画質調整をする……………0-26

FMトランスミッターを設定する……………0-27

データを初期化(消去)する……………0-29

明るさ自動切り換え機能について……………0-30

明るさ自動切り換え機能を使う……………0-30

明るさ自動切り換え機能を働かなくする……………0-30

リチウムイオンバッテリーの交換方法

について……………0-31

リチウムイオンバッテリーのリサイクル

について……………0-33

電池のリサイクルについて……………0-33

リサイクル協力店について……………0-33

電池を取り出す前に……………0-33

初期化状態にする……………0-34

地図に表示される記号……………0-35

ルート案内時の注意点……………0-36

出発地・経由地・目的地の設定について……………0-40

経由地、目的地の登録のポイント……………0-40

経由地を使って上手にルートを作る……………0-41

地図ソフトについて……………0-42

ワンセグデータ放送のライセンスについて……………0-46

故障かな?と思ったら……………0-56

こんなメッセージが出たときは……………0-67

チャンネル一覧……………0-77

市街地図(詳5m/詳12m/詳25m/

詳50mスケール)の収録エリア……………0-79

細街路(主要市区町村道路)探索エリア……………0-82

システムアップについて……………0-83

車でテレビ(ワンセグ)を見る……………0-83

家庭のアンテナ端子に接続してテレビ

(ワンセグ)を見る……………0-84

初期設定一覧……………0-85

ナビゲーション……………0-85

電池動作……………0-86

システム設定……………0-86

画質調整(リビューカメラ/ビデオ)……………0-86

音量調整……………0-86

テレビ視聴(ワンセグ)/録画再生……………0-86

画像再生……………0-86

ナビ中のAV同時動作……………0-86

出荷状態に戻す(設定のみ)について……………0-87

保証とアフターサービス……………0-88

仕様……………0-91

商標について……………0-92

索引

P-1

索引……………P-2