

# まっぷるコード(MGコード)の最新情報を入力する

まっぷるコード(MGコード)の最新情報は、パソコンから下記アドレスのホームページにアクセスして入手することができます。最新のまっぷるコード(MGコード)をSDカードに保存することで、本機で最新情報を利用した地点の確認や目的地の設定をすることができます。

※まっぷるコード(MGコード)の更新データをバージョンアップすることはできません。


※まっぷるコード(MGコード)の更新データは全て検索できるとは限りません。

<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>

※更新間隔は数ヶ月に1回を予定しています。

## 最新情報を入力するための流れについて

1. 指定のアドレスのホームページにアクセスする。
2. まっぷるコード(MGコード)をパソコンにダウンロードする。  
ファイル名：MCPnavi.dat



4. SDカードを本機に差し込み、まっぷるコード(MGコード)検索を行う。  
[🔍] 「まっぷるコード(MGコード)の更新したデータを使用する」  
C-37
3. パソコンのSDカードリーダーにSDカードを差し込み、ダウンロードしたファイルをSDカードのルート(一番上の階層)に移動(ドラッグアンドドロップ)する。

### お願い

- 最新情報を入力する前にユーザー登録をしてください。ユーザー登録のURLにつきましては [🔍] 「おでかけ旅ガイド」A-29をご覧ください。
- ダウンロードしたデータのファイル名は変更しないでください。

### お知らせ

- SDカードを使用する前に「SDカードについて」A-24をご覧ください。
- 音楽再生/テレビ視聴(ワンセグ)/録画番組再生/画像再生/動画再生モードが動作している場合、SDカードからまっぷるコード(MGコード)検索を行うことはできません。AVモードを終了(AVオフ)してから操作してください。  
[🔍] 「(AVモードを終了する)」H-14
- データ情報の更新時期により、まっぷるコード(MGコード)で検索した名称など、地図上に表示されている名称/位置が異なる場合があります。

\*印…CN-GP510VDをご使用の場合は、[🔍] 「SDカードを入れる/取り出す」A-28を参考にSDカードを差し込んでください。