

動作の種類による制限

動作の種類(“車動作” “家庭動作” “電池動作”)によって、下記表のように機能が制限されます。

■ NAVIモードの場合

| 動作の種類 | 車動作 | 家庭動作 | 電池動作 | |
|------------------------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | 歩行モードOFF | 歩行モードON |
| エコドライブ情報の表示 | ○ | × | × | × |
| マップマッチング | ○ | ○ | ○ | × |
| 自動再探索* ¹ | ○ | ○ | ○ | × |
| ルート表示* ¹ | ○ | ○ | ○ | ○* ² |
| ルート案内* ¹ | ○ | ○ | ○ | × |
| ルート情報* ¹ | ○ | ○ | ○ | × |
| 交差点情報/方面看板表示 | ○ | ○ | ○ | × |
| 到着予想時刻表示* ¹ | ○ | ○ | ○ | × |
| 残距離表示* ¹ | ○ (ルート距離) | ○ (ルート距離) | ○ (ルート距離) | ○* ² (歩行用ルート 距離/直線距離) |
| 音声案内* ¹ | ○ | ○ | ○ | × |
| 踏み切り案内、合流案内 | ○ | ○ | ○ | × |
| 地図表示の縦横切換 | × | ○ | ○ | ○ |
| 画面消し(手動/自動) | × | × | ○ | ○ |
| リヤビューカメラ(手動/自動) | ○ | × | × | × |
| ビデオカメラ(手動/自動) | ○ | × | × | × |
| VICS表示 | ○ | △ (一般情報のみ) | × | × |
| バージョンアップ | ○ | ○ | × | × |
| 電子コンパス連動の方位表示 | × | × | × | ○ |

○印…する

* 1印…ルート設定時のみ

×印…しない

* 2印…ルート表示ON / OFF 設定による

■ AVモードの場合

| 動作の種類 | 車動作 | 家庭動作 | 電池動作* ⁵ | |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|
| | | | 歩行モードOFF | 歩行モードON |
| 音楽再生(SDカード/Myストッカー) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テレビ視聴 (ワンセグ) | 視聴 | ○* ³ | ○ | ○ |
| | 録画 | ○* ³ | ○ | ○ |
| 録画番組再生 | ○* ³ | ○ | ○ | ○ |
| 画像再生(SDカード/Myストッカー) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スライドショー | × | ○ | ○ | ○ |
| 動画再生(SDカード/Myストッカー) | ○* ³ | ○ | ○ | ○ |
| Myストッカー | SDからコピー | ○* ⁴ | ○ | ○ |
| | SDへコピー | ○* ⁴ | ○ | ○ |
| | Myストッカー管理 | ○* ⁴ | ○ | ○ |
| | ファイル削除 | ○* ⁴ | ○ | ○ |
| | SDカード情報 | ○* ⁴ | ○ | ○ |

○印…する

* 3印…走行中は音声のみとなります。

×印…しない

* 4印…走行中は操作できません。

* 5印…電池残量によって操作できない場合があります。