

⑪ 各種マーク表示 (eco / LOG / AV / ) / ( ) / ( ) / ( )

**eco** : エコドライブを開始したときに情報バーに表示します。

[☞ 「エコドライブ情報について」 F-5

**LOG** : GPSログの記録をスタートさせたときに表示します。

[☞ 「GPSログの記録をスタート/ストップする」 F-62

**AV** : AVモード(音楽再生/テレビ視聴(ワンセグ)/録画番組再生/画像再生/動画再生モード)がオフのとき情報バーに表示します。

**NAVI** : NAVIモード中に音楽再生/テレビ視聴(ワンセグ)/録画再生/テレビ視聴(ワンセグ)(番組録画中)/画像再生/動画再生モードがONのときに情報バーに表示します。

⑫ 現在の時刻

⑬ **盗難多発地点警告**

地図の縮尺スケールを100 m以下に設定した場合、盗難が多く発生している場所にマークを表示します。  
[☞ 「ルート案内画面の設定をする」 G-21

⑭ **事故多発地点**

地図の縮尺スケールを50 mまたは100 mに設定した場合、事故が多く発生している場所にマークを表示します。

※縮尺スケールの50 mは詳細50 m(市街地図)ではありません。

[☞ 「ルート案内画面の設定をする」 G-21

**電池マーク**

電池動作時に表示します。

[☞ A-22

**電子コンパス表示**


現在地の方向が測れてきていることを色であらわします。

[☞ 「電子コンパスについて」 B-44

**お知らせ** 地図画面の表示について

- 最も詳細な地図の縮尺が地域によって異なるため、地図画面を移動して縮尺の異なる地域になると、地図が切れたような画面になります。そのまま地図を移動しつづけると、通常の地図画面に戻り、縮尺は表示中の地域の最も詳細なものに変わります。
- 走行中は、細街路を表示しません。ただし、下記の画面では、走行中も細街路を表示します。
  - ・ 細街路を走行しているときの現在地表示画面
  - ※細街路によっては、走行中も消えないものもあります。
  - ※細街路とは道幅5.5 m未満の道路のことをいいます。
- 地図に表示される記号につきましては[☞ O-35をご覧ください。

**3D 地図画面について**



① **立体アイコン**

特定の建物を立体的に表示します。

② **現在地(自転車)マーク**

走行中(▲マーク)自分の車の位置(現在地)と進行方向を表示します。

※停車時の現在地(自転車)マークは“●”です。

矢印以外を現在地(自転車)マークに設定している場合は、“●”になりません。

[☞ 「現在地(自転車)マークの種類を設定する」 G-18  
GGの文字の色が水色の場合“●”になりません。