





設定メニューについて

地図スクロール時に設定メニューを表示させるには、「」B-22をご覧ください。


● **目的地にする** ボタン

：目的地を登録し、ルートを探します。

「」B-35

● **出発地にする** ボタン

：出発地を登録し、ルートを探します。



「」E-9

※ルート編集画面で出発地の変更を行う場合に表示されます。

● **経由地にする** / **経由地追加** ボタン

：経由地を登録し、ルートを探します。

「」E-11



「」E-13

※ルート編集画面で経由地の追加 / 変更を行う場合に表示されます。

※ルート案内を停止している場合、このボタンは表示されません。

● **自宅にする** ボタン


：自宅を登録します。

「」B-27

※地点編集画面で自宅の登録を行う場合に表示されます。

● **地点登録** ボタン



：地点の登録を行います。

「」B-30

● **地点編集** ボタン



：登録地点マークにカーソル(→←)を合わせたとき、登録地点の編集や削除をすることができます。

「」F-17

※登録地点が2つ以上ある場合、並び替えを行うこともできます。「」C-26

● **周辺検索** ボタン

：スクロール先の周辺施設を検索することができます。

「」C-19

● **ガイドブック** ボタン

：現在地 / スクロール先のガイドブックを表示させ、施設を検索したり、情報を調べたりすることができます。



「」D-1

● **施設の詳細** ボタン

：スクロール先に施設の詳細がある場合に住所や電話番号などの詳細情報が確認できます。

● **テナント情報** ボタン

：テナント情報(建物の名前だけでなく、建物の中のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報)が確認できます。

「」3

※詳5 m / 詳12 m / 詳25 m / 詳50 m縮尺スケールでテナント情報のある物件にカーソル(→←)をあわせませす。