

登録地点を削除する

1

F-17手順 1 に従って操作し、

自宅編集 / **登録地点編集** を選択し、タッチする。

: 自宅の情報画面 / 登録地点編集画面 / フォルダ選択画面が表示されます。

※ **自宅編集** をタッチした場合は、**下記手順 4**へ進んでください。



2

登録地点の表示方法を選択し、タッチする。

※表示方法につきましては、**C-24手順 3** または「**登録地点の並び替えをする**」**C-26**を参考にしてください。



3

削除したい登録地点を選択し、タッチする。

: 選択した地点の情報画面が表示されます。

■ 全削除する場合

① **全削除** をタッチする。

: 全ての登録地点を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** を選択すると、登録地点を削除し、地点編集画面に戻ります。



ここをタッチしても登録地点を削除することができます。

全削除 ボタン


情報を見る・設定する

「登録地点の地図を呼び出す」 / 「登録地点を削除する」

4

削除 をタッチする。

: 登録地点を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** を選択すると、登録地点を削除し、登録地点編集画面に戻ります。



5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 地点を削除すると、地図上からマークが消え、登録した名称 / フォルダ / TEL / メモ / アラームも全て消えてしまいます。一時的に、地図上からマークを消したい場合は、**基本表示の設定**をする「G-8の「登録地点」のチェックマーク(✓印)を外してください。(この場合は、全ての登録地点マークが、地図上から消えます。)
- カーソル(→)を登録地点マークに合わせ、**+**(設定) → **地点編集** をタッチして登録地点情報画面を表示させることもできます。