

## 選局する

3

**戻る** をタッチする。



手順 2 ( [F-53] ) で表示させた周波数にかわった。

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

### エリア選局

現在地周辺のFM放送局が表示され、選択した放送局を受信します。

**お知らせ** 電波の特性上、建物や山などが障害物となって受信状態が悪くなり、受信できない場合があります。その場合は手動選局で周波数を合わせてください。 [F-53] 「手動選局」 F-53

1

F-48手順 1 に従って操作し、**周波数設定** をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。



2

**エリア選局** をタッチする。

：エリア選局リスト画面が表示されます。

受信中の周波数

