

# 昼夜切り換え／地図の色を設定する

昼夜切り換え(昼／夜／自動／時間連動)または地図の色を選択することができます。

- 1** G-8手順**1**に従って操作し、  
**地図の設定** → **昼夜切り換え／地図の色** をタッチする。  
：地図の設定画面が表示されます。



- 2** 昼夜切り換えまたは地図の色を選択する。

## ■ 昼夜切り換えを選択する場合

- ① **昼夜切り換え**(**昼**／**夜**／**自動**／**時間連動**)を  
選択し、タッチする。

※ **自動** を選択した場合は、明るさセンサーにより、周囲が暗くなると夜モードの色に、明るくなると昼モードの色に自動的に切り換わります。

**時間連動** を選択した場合は、日付、時間と自転車位置を考慮し、地図色を切り換えます。



## ■ 地図の色を選択する場合

- ① **地図の色**(**ノーマル**／**道路メイン**／  
**ポップ**)を選択し、タッチする。

：地図の色／道路を強調／地域を強調した地図に変わります。



- 3** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。