

現在地(歩行)マークの種類を設定する

歩行モード時の現在地(歩行)マークの種数と色を選ぶことができます。


- 1** G-8手順**1**に従って操作し、**カーマーク選択(歩行モード用)**をタッチする。
：カーマーク選択(歩行モード用)画面が表示されます。



- 2** 現在地(歩行)マークの種類(**ゴリラ** / **矢印(レッド)** / **矢印(イエロー)** / **車(レッド)** / **車(シルバー)** / **スニーカー**)を選択しタッチする。
：選択したマークが設定されます。



- 3** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

お知らせ 本機を車載用で使用し、連続でエコドライブを達成すると上記手順**2**のプレゼントマークが、新しいマークと入れ替わり、カーマークに設定することができます。
詳しくは、「エコドライブにチャレンジ!!」F-13をご覧ください。

〔現在地(自転車)マークの種類を設定する〕

各種設定
をする

〔現在地(歩行)マークの種類を設定する〕