

ルート案内画面の設定をする

ルート色／ルート情報を表示／目的地方位／JCTビューを表示／交差点拡大図を表示／交差点情報
を表示／ETCレーン表示／リアル3Dを表示／方面看板を表示／オートデモの設定／盗難多発地点警
告／事故多発地点警告／自動再探索時のアラーム／AV中の案内割込をすることができます。

1

メニュー → 設定 → ルート案内 をタッチする。

☞ B-23

：ルート案内設定画面が表示されます。



2

設定する項目を選択してタッチする。

- ルート色 ☞ G-21
- ルート情報を表示 ☞ G-22
- 目的地方位 ☞ G-23
- JCTビューを表示 ☞ G-23
- 交差点拡大図を表示 ☞ G-24
- 交差点情報を表示 ☞ G-25
- ETCレーン表示 ☞ G-26
- リアル3Dを表示 ☞ G-27
- 方面看板を表示 ☞ G-27
- オートデモスタート／デモ ☞ G-28
- 盗難多発地点警告 ☞ G-29
- 事故多発地点警告 ☞ G-30
- 自動再探索時のアラーム ☞ G-31
- AV中の案内割込 ☞ G-31

■ ルート色を設定する場合


① 設定したい色(黄色／ピンク)を選択して
タッチする。

黄色 をタッチしたとき

：設定ルートの色は黄色で表示します。

ピンク をタッチしたとき

：設定ルートの色はピンクで表示します。



お知らせ 設定ルートの色は黄色／ピンクのどちらを選んだ場合も、有料道路は青色になります。

〔地図ボタン表示の設定をする〕

各種設定
をする

〔ルート案内画面の設定をする〕