

## ■ 交差点情報の表示を設定する場合

①  をタッチし、“交差点情報を表示”を表示させ、表示設定（**する** / **しない** / **案内中のみ表示**）を選択してタッチする。

**する** をタッチしたとき


：ルートを設定していないときでも交差点情報を表示します。

**しない** をタッチしたとき

：交差点情報を表示しません。

**案内中のみ表示** をタッチしたとき

：ルート案内時のみ交差点情報を表示します。



### お知らせ

● 交差点情報は次の案内ポイントまでの距離と曲がる方向、交差点の名称を表示します。（表示される距離は目安です。実際の距離とは異なる場合があります。）

※ 次の交差点が 10km 以上の場合には交差点情報マークに“みちなり”と表示されます。

● **する** / **案内中のみ表示** に設定している場合、ルート案内時に曲がる方向を黄色の矢印で表示します。

● 次の案内ポイントまでにレーン情報がある場合、交差点情報の下にその交差点までの距離とレーンガイドを表示します。



各種設定  
をする

（ルート案内画面の設定をする）