

■ 自動再探索時のアラームを設定する場合

- ① を3回タッチし、“自動再探索時のアラーム”を表示させ、アラーム設定(する / しない)を選択してタッチする。


- する** をタッチしたとき

：自動再探索をする設定にしている場合、自動再探索時にアラームが鳴ります。

※自動再探索の設定につきましては「**ルート探索条件の設定をする**」G-3をご覧ください。

- しない** をタッチしたとき

：自動再探索時にアラームが鳴りません。



■ AV中の案内割込みを設定する場合


- ① を3回タッチし、“AV中の案内割込”を表示させ、割込設定(する / しない)を選択してタッチする。

- する** をタッチしたとき

：AV画面表示中に右折や左折などの情報がある場合、ナビゲーション画面に切り換わりルート案内をします。右折、または左折地点通過後、AV画面に戻ります。

- しない** をタッチしたとき

：割込み案内が発生しても、ナビゲーション画面に切り換わりません。



各種設定

（ルート案内画面の設定をする）

3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。