


## Web地図更新の全体の流れ

1. 本機を使って、地図更新用SDカードを作成  
☞ 「SDカードを入れる／取り出す」A-28  
☞ 「(地図更新用SDカードを作成する)」G-46
2. 地図更新用SDカードをパソコンに挿入  
☞ 「(パソコンでの操作について(地図データをダウンロードする))」G-47
3. 地図更新アプリを使って地図データをダウンロード  
初めて地図更新する場合は、Webサイトから地図更新アプリを入手します。
4. 地図データの入ったSDカードを本機に挿入  
☞ 「SDカードを入れる／取り出す」A-28
5. 地図更新を開始  
☞ 「(地図データを使って本機の地図を更新する)」G-48



### お願い

\*印…CN-GP510VDをご使用の場合は、☞ 「SDカードを入れる／取り出す」A-28を参考にSDカードを差し込んでください。

- 地図更新中は本機の電源を絶対に切らないでください。
- 地図更新は、家庭用電源(付属のACアダプター)を使用して行ってください。
- SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- SDカードは規格に準じた推奨品をご使用の上、初めてSDカードを使用する際は本機で、SDカードのフォーマット(初期化)を行ってください。

☞ 「SDカードについて」A-24

☞ 「SDカードの初期化をする」H-18