

地図更新用SDカードを作成する


本機を使って、地図更新用のSDカードを作成します。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDカードを入れる／取り出す」A-28 / 「**本機の電源を入れる**」B-8

2 G-34手順 1 に従って操作し、**バージョン情報** → **地図更新用SDの作成** をタッチする。

：地図更新用SDの作成画面が表示されます。




3 地図更新用SDカードを作成する。

■ 初めてWeb地図更新を行う場合

① “地図更新用アプリインストール用SD”の項目にある**作成**をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい**をタッチすると、地図更新用アプリインストール用情報と本機の車載器情報をSDカードに書き出します。


※Web地図更新を行うのが初めてでなくても、パソコンの買い替えなどで、地図更新アプリがインストールされていない場合は、この操作を行ってください。



■ パソコンに地図更新アプリがインストールされている場合

① “地図更新用SD”の項目にある**作成**をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい**をタッチすると、本機の車載器情報をSDカードに書き出します。



4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。