

# コピーしたファイルを削除する

My ストッカーへコピーした音楽ファイル(MP3/WMA)、画像ファイル(JPEG)、動画ファイル(MP4)を削除することができます。

## 1 My ストッカーモードにする。

☞ 「**操作したいモードに切り換える**」H-13

：My ストッカー画面が表示されます。


## 2 **ファイル削除** をタッチする。

：ファイル削除画面が表示されます。



## 3 削除したいファイル( **音楽ファイル** / **画像ファイル** / **動画ファイル** ) を選択しタッチする。

：My ストッカー内のファイルが表示されます。



## 4 ファイルまたはフォルダを削除する。

### ■ 音楽ファイルを削除する場合

#### □ 全曲リストから削除するとき

### 1. **全曲リスト** をタッチし、削除したいファイルをタッチする。

※全曲リストボタンが消灯している場合は、すでに全曲リスト表示になっています。

