


## ■ 画像ファイル／動画ファイルを削除する場合

### □ フォルダリストから削除するとき

1. **フォルダリスト** をタッチし、削除したいフォルダをタッチする。

※フォルダリストボタンが消灯している場合は、すでにフォルダリスト表示になっています。



### □ ファイルリストから削除するとき

※ファイルリストボタンが点灯していない場合は、**フォルダリスト** をタッチしてください。

1. 削除したいファイルが保存されているフォルダをタッチし、**ファイルリスト** をタッチする。



2. 削除したいファイルをタッチする。



# 5

### **はい** をタッチする。

メッセージが表示され、**はい** をタッチすると選択したファイル／フォルダが削除され、**OK** をタッチすると、ファイル削除画面に戻ります。



# 6

### **戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

メニューキー  
「コピーしたファイルを削除する」