


## 4


## 登録 をタッチする。

:メッセージが表示され、予約が完了すると録画予約リストに表示されます。



## お知らせ

- 録画予約開始時刻の1分前に録画READY画面になります。



●READY 録画予約時間1分前に表示

音量を調整することができます。【H-15】

手で録画を停止します。【K-32】

- 録画中本機のRECランプが点灯します。  
【各部のなまえとはたらき】B-2
- 録画READY画面または録画中に (電源) を押しても電源は切れません。付属のACアダプターを本機から外す/付属のシガーライターコード(12V車対応)を使用している場合、車のエンジンを切ると録画は中断されます。
- 録画予約設定後に本機の電源を切った場合でも録画は開始されますが、画面・音声はOFFのままとなります。
- 録画予約開始時刻2分前から録画予約変更はできません。
- AV同時動作“しない”に設定している場合でも、録画予約している場合は、録画開始1分になるとREADY画面になり録画(REC)が開始され録画画面になります。
- 録画時(録画予約も含む)には、中継・系列局自動サーチを“する”/“しない”の設定にかかわらず、中継・系列局サーチは起動されません。
- 走行中は、録画(REC)中も音声しか聞くことはできませんが、映像も録画(REC)されています。