

# 画面消し設定をする

## 自動で画面を消す

画面を消すまでの時間設定をすることができます。

電池動作で使用中に設定した時間が経つと、自動で画面が消えます。

☞「動作の種類と制限について」B-4

※音楽再生／テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／動画再生は、音声のみ聞くことができます。

**1** G-34手順**1**に従って操作し、**システム設定**をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



**2** **操作設定**をタッチする。

：操作設定画面が表示されます。



**3** 画面を消すまでの時間を設定する。

### ■ 画面を消すまでの時間を設定する場合

① **1分**／**3分**を選択し、タッチする。

：何も操作せず設定した時間が経つと本機の画面が暗くなります。

※再度、画面を表示させるには、

☞「再度、画面を表示する」O-9をご覧ください。

### ■ 画面消しをしない場合

① **しない**をタッチする。

