

1

■ 映像入力切換(☞ P.0-12手順4)で自動を選択している場合

① 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：自動でカメラ映像に切り換わります。

■ 映像入力切換(☞ P.0-12手順4)で手動を選択している場合

□ NAVI／音楽再生画面を選択しているとき

1. 車のシフトレバーをリバースに

入れる前に **カマ** をタッチする。

：レビューカメラ映像に切り換わります。



(例) 音楽再生画面



□ テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／画像再生／動画再生画面を選択しているとき

1. 車のシフトレバーをリバースに入れる

前に画面をタッチし、 **カマ** をタッチする。

：レビューカメラ映像に切り換わります。

(例) テレビ視聴(ワンセグ)画面

