

VICS関係

症状	原因	処置	参考ページ
VICS情報(レベル3)が表示されない。	交通番組(VICS) を選択していない。	交通番組(VICS) を選択してください。	F-48
	表示中の縮尺が1 km以上で表示されている。	表示中の縮尺を500 m以下にしてください。	B-12
一般情報が表示されない。	一般情報を受信していない。	情報を受信していないときは、表示できません。	—
		アンテナコードを接続してください。	取付 〔VICS アンテナ用〕
	一般番組 を選択していない。	一般番組 を選択してください。	F-48
	車のパーキングブレーキをかけていない。	パーキングブレーキ接続ケーブルを接続している場合は正しく接続し、安全な場所に車を止めパーキングブレーキをかけてください。	取付 〔配線用〕
	パーキングブレーキ接続ケーブルを接続していない場合は、安全な場所に車を止めパーキングブレーキをかけてください。	—	

Myストッカー

症状	原因	処置	参考ページ
音楽再生/画像再生/動画再生が始まらない。	Myストッカーにファイルが存在しない。	SDカードからMyストッカーへファイルをコピーしてください。	I-2、 I-3、 I-5
コピーできない。	<ul style="list-style-type: none"> ● コピーしようとしているファイルの容量が、Myストッカーの空き容量を超えている。 ● Myストッカーにコピー可能な最大フォルダ/ファイル数に達している。 	ファイル削除 でファイルを削除して空き容量を増やしてください。	I-9
再生できない。	コピーしたファイルが再生できないファイルである。	再生可能なファイルをコピーしてください。	H-11
SDカード/Myストッカーの再生が最初からになった。(音楽再生/動画再生)	再生位置情報はSDカード/Myストッカーで共通のため、切り換えると再生位置情報はクリアされます。	故障ではありません。	—
SDカード内の動画ファイルのリストが一部しか表示されない。	SDカード内の総ファイル数が表示の限界(3000ファイルまで)を超えている。	SDカード内の動画ファイル数を減らしてください。	H-11、 I-9

共通

〔故障かな?と思ったら〕