

# こんなメッセージが出たときは

■下記のようなメッセージが表示された場合、原因と処置を参考にもう一度確認してください。

## ナビモード

| メッセージ表示                                 | メッセージが出るとき   | 本機の動作および処置   | 参考ページ |
|---|--|--|-------|
| 入力コードが正しくありません。                         | 入力したセキュリティコードが、設定してあるセキュリティコードと違うとき。                                 | 正しいセキュリティコードを入力しない限り、ナビゲーションの操作はできません。正しいセキュリティコードを入力してください。   | G-39  |
| 受信局が変化しました。情報を受信中です。(FM多重)              | FM多重のVICS情報(レベル1/レベル2)表示中に受信周波数が変わり、その後、FM多重の情報を受信したが、表示可能な情報ではないとき。 | 表示可能な情報が受信できるまでは、“受信局が変化しました。情報を受信中です。”が表示されたままとなります。しばらく待っても表示が変わらない場合は、放送エリア外にある、または、エリア内にあるが電波状況が悪く、受信できない可能性があります。 | —     |
| 情報の受信中です。(FM多重)                         | FM多重の表示しようとしている情報が受信できていないとき。(受信感度は良い)                               | 受信できるまでしばらくお待ちください。  | —     |
| サーチ中は登録できません。(FM多重)                     | 放送局のサーチ中に、 <b>未設定</b> を約1.5秒以上タッチして登録しようとしたとき。                       | サーチが完了して周波数が表示された後、左記の操作をしてください。表示されている周波数が保存されます。   | F-56  |
| 放送局は登録されていません。(FM多重)                    | 放送局を1つもプリセットしていないときに、 <b>未設定</b> をタッチしたとき。                           | あらかじめ、放送局をプリセットしておかないと、この機能は動きません。   | F-56  |
| 情報を受信していません。(FM多重)                      | 受信エリア外に居るとき。   | 受信エリア外では、受信できません。  | —     |
|   | 受信エリア内に居るが、電波状況が悪く、受信できないとき。   | 場所を移動してみてください。   | —     |
|   | 放送局のサーチ中に <b>文字情報</b> / <b>図形情報</b> をタッチしたとき。                        | サーチが完了して周波数が表示された後、左記の操作をしてください。   | —     |
|   | VICS放送局を受信しているが、一般情報を受信する設定になっているとき。                                 | 交通情報を受信する場合は、交通情報を受信する設定にし、VICS放送局を受信してください。また、一般情報を受信する場合は、一般情報を受信する設定にし、一般情報放送局を受信してください。                            | F-48  |
|   | 一般情報放送局を受信しているが、交通情報を受信する設定になっているとき。                                 | 交通情報を受信する場合は、交通情報を受信する設定にし、一般情報を受信してください。  | F-48  |
| VICS放送局でも、一般情報放送局でもない放送局(周波数)を受信しているとき。 | 全てのFM放送局が交通情報/一般情報を放送しているわけではありません。交通情報/一般情報を放送している放送局を受信してください。     | F-43、F-45  |       |

「故障かな?と思ったら」

共通

「こんなメッセージが出たときは」