

3 見たい情報の番号を、タッチする。

※選択画面が続く場合は、**▼**をタッチして“見たい情報の番号を、タッチする。”を繰り返してください。

2ページ以上ある場合は、画面を送って、見たい情報のある画面を表示してください。

(例)交通情報(文字情報)の目次画面



情報の消去について

次の場合は、本機で受信した情報が消去されます。

- 車のキースイッチをOFF／本機の電源を切ったり、受信周波数が変わったり、変えたりした場合に受信した情報が消去されることがあります。
- 渋滞情報保存時間を経過した。(交通情報の場合)
- 受信する情報(交通情報／一般情報)を切り換えた場合、切り換える前の情報は消去されます。(たとえば、交通情報を受信していて、一般情報に切り換え、再度、交通情報に切り換えた場合、前回受信していた交通情報は消去されています。ただし、レベル3情報については切り換える直前のデータが保持されるため、一定時間の表示は可能です。)

交通情報(図形情報)を見る

1 交通情報番組を受信する設定にし、**戻る**をタッチする。

- ☞ 「受信する情報(交通情報／一般情報)を選ぶ」E-19
- ☞ 「選局する」E-21

2 図形情報 をタッチする。

：図形情報の目次画面が表示されます。

※FM多重画面が表示されていない場合は、**メニュー** → **情報** → **FM多重** をタッチしてください。



3 見たい情報の番号をタッチする。

※選択画面が続く場合は、“見たい情報の番号をタッチする”を繰り返してください。

※情報表示中に新しい情報を受信すると、自動的に情報を書き替えます。

(例)図形情報の目次画面

