

手動選局

手動で周波数を合わせることができます。

1

メニュー → **情報** → **FM多重** → **周波数設定** をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

2

+ / **-** をタッチし、受信したい周波数を表示させ、**戻る** をタッチする。

：FM多重画面に戻ります。

+ …0.1 MHzアップ、長めにタッチすると始めは0.1 MHzアップし、その後1 MHzずつアップします。

- …0.1 MHzダウン、長めにタッチすると始めは0.1 MHzダウンし、その後1 MHzずつダウンします。



ここに受信したい周波数を表示する。

エリア選局

現在地周辺のFM放送局が表示され、選択した放送局を受信します。

1

メニュー → **情報** → **FM多重** → **周波数設定** をタッチする。


：周波数設定画面が表示されます。

2

エリア選局 をタッチする。

：エリア選局リスト画面が表示されます。

受信中の周波数



3

受信する放送局を選択し、タッチする。

リストで選んだ放送局を受信します。

