

セキュリティコードについて

セキュリティコードを設定していれば、万一、盗難にあってもセキュリティコードを入力しないと使えないため、個人情報の流出を未然に防ぐことができます。

●セキュリティコード記入欄

セキュリティコードを忘れた場合は、**【F】**「サービスご相談窓口」M-41で有償による解除となります。セキュリティコードを設定する場合は、セキュリティコードを忘れないよう、ご注意ください。

セキュリティコード(3桁～8桁)記入欄

--	--	--	--	--	--	--	--

●セキュリティコードを忘れた場合

本機と、本機を購入されたご本人と確認できる書類(運転免許証、保険証など)と保証書を、お近くの**【F】**「サービスご相談窓口」M-41までお持ちください。


セキュリティコードを設定する

1

メニュー → 設定 → 次へ →

セキュリティ設定 → ON をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。



2

セキュリティコードを入力し、


決定 をタッチする。

：確認画面が表示されますので、再度同じセキュリティコードを入力して **決定** をタッチすると、メッセージが表示され、設定のメニュー画面に戻ります。

※セキュリティコードは3桁～8桁です。

*印…入力した文字を削除します。

長めにタッチすると入力した全ての文字を削除します。



お知らせ

セキュリティコードの設定・解除および変更は、車動作時のみ設定できます。

※家庭動作／電池動作時、またはオートデモスタート(**【F】**F-4)を設定している場合は、設定・解除および変更はできません。