

初期化される項目について

初期化を実行した場合、初期設定(初期化)に戻る項目は下記のとおりです。

☞ 「お買い上げ時の状態に戻す(初期化)」L-5

初期化		出荷状態に戻す (設定のみ)	出荷状態に戻す (全て)
項目			
画面表示	メイン画面	○	○
	右画面	○	○
到着予想		○	○
探索条件		○	○
地図カスタマイズ	地図の基本表示	○	○
	地図の設定	○	○
	右画面設定	○	○
	カーマーク選択	○	○
地図ボタン表示	メイン地図	○	○
	右地図	○	○
ランチャー表示		○	○
ルート案内		○	○
ランドマーク		○	○
案内音量		○	○
セキュリティ設定		×	○
ecoドライブ設定		○	○
FM多重		○*	○
登録地点		×	○
走行軌跡	保存データ	×	○
	設定	○	○
画面の明るさ設定		○	○
操作設定		○	○
案内音声割込設定		○	○
音量調整		○	○

○印…初期値に戻る ×印…初期値に戻らない

*印…VICS表示設定のみ出荷状態に戻します。受信番組設定、周波数設定は出荷状態に戻りません。