

## 手動選局

手動で周波数を合わせることができます。

**1** **メニュー** → **情報** → **FM多重** → **周波数設定** をタッチする。

: 周波数設定画面が表示されます。

**2** **+** / **-** をタッチし、受信したい周波数を表示させ、**戻る** をタッチする。

: FM多重画面に戻ります。

**+** …0.1 MHzアップ、長めにタッチすると始めは0.1 MHzアップし、その後1 MHzずつアップします。

**-** …0.1 MHzダウン、長めにタッチすると始めは0.1 MHzダウンし、その後1 MHzずつダウンします。



ここに受信したい周波数を表示する。

## エリア選局

現在地周辺のFM放送局が表示され、選択した放送局を受信します。


**1** **メニュー** → **情報** → **FM多重** → **周波数設定** をタッチする。

: 周波数設定画面が表示されます。

**2** **エリア選局** をタッチする。

: エリア選局リスト画面が表示されます。

受信中の周波数



**3** 受信する放送局を選択し、タッチする。

リストで選んだ放送局を受信します。

