


GPSログの記録をスタート／ストップする

1 メニュー → 情報 → GPSログ をタッチする。

: GPSログ画面が表示されます。

※GPSファイルが保存されている場合は、記録停止中に、最後に記録した日時と記録件数が表示されます。画面下には、My ストッカー(メモリ状況)の空き容量が表示されます。



2 スタート をタッチする。

: メッセージが表示され、GPSログの記録が開始されます。


※GPSログの記録を止める場合は **ストップ** をタッチしてください。

GPSログを設定する

GPSログの記録間隔を設定します。

1 メニュー → 情報 → GPSログ → 設定 をタッチする。

: GPSログ設定画面が表示されます。



2 設定する記録間隔(5秒 / 10秒 / 30秒)を選択し、タッチする。

: 選択したボタンが点灯します。

