





ルート案内画面の設定をする


ルート案内中の設定を変えることができます。

1 **メニュー** → **設定** → **ルート案内** をタッチする。

：案内設定画面が表示されます。

2 設定する項目を選び、タッチする。



項目	ボタン	設定内容	参照ページ
【ルートの全表示】 ルートを全表示するかどうかを設定します。	する	ルートを全表示します。	-
	しない	ルートを全表示しません。	
【ルート色の表示】 ルート色を設定します。*1	黄色	ルートの色を黄色で表示します。	-
	ピンク	ルートの色をピンク色で表示します。	
	ハイウェイモード	高速道路／一般有料道路走行時のみルート情報を表示します。	
【ルート情報の表示】 ルート情報の表示を設定します。	する	ルート案内時、ルート情報を表示します。	G-4
	しない	ルート情報を表示しません。	
【目的地方位】 目的地までの表示方位を設定します。	直線	現在地(自車)マークから目的地まで直線で結びます。	-
	丸	目的地の方向を表すマークが丸印で表示されます。 	
【JCTビューの表示】 JCTビューの表示を設定します。	する	JCTビューを表示します。	G-5
	しない	JCTビューを表示しません。	
【交差点拡大図を表示】 交差点拡大図の表示を設定します。	する	交差点拡大図を表示します。	G-5
	しない	交差点拡大図を表示しません。	

* 1 印… **黄色** / **ピンク** のどちらを選んだ場合も、有料道路は青色になります。

各種設定
をする