お知らせ)交差点情報の表示について

◆交差点情報は次の案内ポイントまでの距離と曲がる方向、交差点の名称を表示します。(表示される距離は目安です。実際の距離とは異なる場合もあります。)



□ |4|↑|↑|↑| 300m

※次の交差点が10km以上の場合は交差点情報マークに"みちなり"と表示されます。

- する / 案内中のみ に設定している場合、ルート案内時に曲がる方向を黄色の矢印で表示します。
- ◆次の案内ポイントまでにレーン情報がある場合、交差点情報の下にその交差点までの距離とレーン案内を表示します。内幸町 | 内幸町 | 「計計計・計2 | 870m | 下

ETCレーンの表示について

- ●ETCレーン表示のとき ×閉 をタッチすると、一時的 に消すことができます。もう一度表示したいときは ▼開 をタッチしてください。
- ●表示は地図ソフトに収録されているデータに基づいて 行うため、
 - ・データが収録されていないETCレーンではETCレーン表示はしません。
 - ・データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容(ETCレーン表示など)が実際とは異なる場合がありますのでご注意ください。
- ●ETC車載器とは連動しません。

リアル3Dを表示について

- ルート案内時、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、 東京23区、横浜市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松 市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山 市、広島市、北九州市、福岡市の一部交差点でリアル 3D交差点を表示します。
- X閉 をタッチすると、リアル3D交差点表示を一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は
 財 をタッチしてください。

方面看板の表示について

- 全国の主要交差点の国道をはじめとした一般道の行き 先案内を示す方面看板(案内標識)が表示されます。看 板には方面、方向が表示されます。
- 方面看板表示は交差点の約1 km手前で表示され、案内ポイントに近づくと約150 m手前で交差点拡大表示に切り換わります。
- 交差点までに距離がない(約150 m未満の)場合は方面看板は表示せず、交差点拡大表示となります。
- する / 案内中のみ に設定している場合、ルート案 内時に進む方向を黄色の矢印で表示します。
- ▼閉 をタッチすると、方面看板表示を一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は● をタッチしてください。







