

現在地(自車)マークの種類を設定する

1 **メニュー** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **カーマーク選択** をタッチする。

: カーマーク選択画面が表示されます。

2 マークの種類(**ゴリラ** / **矢印(レッド)** / **矢印(イエロー)** / **車(レッド)** / **車(シルバー)** / **スニーカー**)を選択し、タッチする。

: 選択したマークが設定されます。

ecoドライブにチャレンジ F-12



地図ボタン表示の設定をする

メイン地図/右地図のボタン表示/非表示の設定をすることができます。

1 **メニュー** → **設定** → **地図ボタン表示** をタッチする。

: 地図ボタン表示画面が表示されます。

2 ボタン表示を変更する地図(**メイン地図** / **右地図**)を選択し、タッチする。

: 表示/非表示設定できるボタン名が表示されます。



3 表示させたい項目をタッチし、(✓)をつける。

: 左画面地図に表示されます。

※ (✓)を消すには、(✓)のついている項目をタッチします。

※ **ランチャー** を選択すると **ランチャー** のみ(✓)が付き、メイン画面/右画面のボタンが解除されます。また、**ランチャー** を解除すると、メイン画面/右画面のボタンに(✓)が付きます。

例)メイン地図ボタン表示切替画面

