

地図の更新について

本機では下記2つの方法で地図更新を行うことができます。

バージョンアップキットで地図を更新する


別売のバージョンアップキットに付属のSDメモリーカードを本機に差し込みバージョンアップを行います。

<必要な物>

- 本機
- 別売のバージョンアップキット

※詳しい操作方は、別売のバージョンアップキットに付属の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- 地図の年度更新は株式会社ゼンリンで取り扱っています。詳しくは下記にお問い合わせください。
株式会社ゼンリン カスタマーサポートセンター
 0120-210-616 受付時間：9：30～17：30 月曜日～土曜日(祝日・弊社指定休日は除く)
※携帯・PHSからもご利用いただけます。
※IP電話等の一部電話機では、ご利用いただけない場合がございます。
商品の詳しい情報は <http://www.zenrin.co.jp/go/s-navi/>
- バージョンアップは、家庭用電源(付属のACアダプター)を使用して行ってください。

インターネットを利用して地図を更新する(Web地図更新)

お手持ちのパソコンとインターネットを利用して、地図更新を行うことができます。

<必要な物>

- 本機
- 4 GB以上のSDHCメモリーカード
※全地図更新される場合は、16 GB以上のSDHCメモリーカードをご用意ください。
- インターネットに接続できるパソコン
※SDHCメモリーカード対応のSDメモリーカードリーダー/ライターが必要です。
※インターネット使用料金や通信費、SDHCメモリーカードの購入費用はおお客様のご負担となります。

パソコンの推奨環境


OS*1	Microsoft® Windows® XP (SP3以降)	Microsoft® Windows Vista®	Microsoft® Windows® 7
CPU	300 MHz以上のプロセッサ	1 GHz以上のプロセッサ	マルチコア・プロセッサ
メモリー	128 MB以上	1 GB以上	2 GB以上
ハードディスク*2	5.3 GB以上の空き容量 (全地図更新*3を行う場合は、18 GB以上の空き容量)		
ディスプレイ	16ビット(65536色)以上で表示できるディスプレイ		
インターネット	1.5 Mbps以上のブロードバンド通信		

*1 印…いずれも日本語版のみ対応です。

*2 印…地図更新アプリが使用する最大容量を考慮した推奨環境です。

*3 印…全地図更新につきましては、 「Web地図更新の種類について」G-20をご覧ください。

● 地図更新アプリ

※地図データをダウンロードするために必要なパソコン用ソフトです。初めてWeb地図更新を行う場合は、 「地図更新用SDメモリーカードを作成する」G-20に従って、地図更新アプリを入手してください。

各種設定
を
する